

# Profileur ADCP RiverSurveyor

## Mise à jour du logiciel RiverSurveyor Live et des logiciels associés

- Avant de commencer la mise à jour du logiciel "RiverSurveyor Live" vous devez, bien entendu, être en possession d'une version plus récente que celle en cours sur votre PC. La version en cours peut être relevée en dernier poste de la page d'accueil dans "Informations sur le logiciel", et comparée à la version disponible sur notre site. Si cette dernière est plus récente, renseignez le formulaire et téléchargez là.
  
- Décompressez le fichier ".zip" téléchargé.
  
- Recherchez / cliquez sur le fichier "RiverSurveyorLive...msi" et suivez les instructions des différentes fenêtres du programme d'installation. Si souhaité procédez de même pour "RiverSurveyorStationaryLive...msi" et "Utilities...msi".
  
- Une fois la mise à jour effectuée, vous pouvez vérifier la nouvelle version du logiciel en dernier poste de la page d'accueil dans "Informations sur le logiciel".
  
- Si une version plus récente du Firmware du capteur est aussi disponible sur notre site, il est fortement conseillé de mettre à jour ce Firmware (voir procédure H26).

PROCEDURE **HOT-LINE H33**

Date : 28/07/16 Révision n° 3

*Toute reproduction interdite*